





MC-41238 (Mazda)


15 min.




1 ABRIR COMPARTIMIENTO




2 PRESIONAR HACIA ADENTRO Y DEJAR CAER




3 HALAR Y RETIRAR EL BRAZO DE SOPORTE



4 DEJAR CAER EL COMPARTIMIENTO



5 HALAR Y RETIRAR CUBIERTA DEL FILTRO



6 CAMBIAR FILTRO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN	Mazda	6	4L 2.3LTS SVT DOHC	2004	2009
PAN	Mazda	6	(GG) 2.3 (16V) DOHC	2000	
PAN	Mazda	6	2.3T (16V) DOHC MZR	2006	2007

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VEN: Venezuela / PAN: Panamá.