





MC-9071


5 min.




1 ABRIR EL CAPÓ DEL VEHÍCULO




2 UBICAR EL FILTRO DONDE SE INDICA




3 INTRODUCIR LA MANO Y REMOVER FILTRO



4 CAMBIAR EL FILTRO



5 INTRODUCIR EL FILTRO NUEVO



6 CERRAR CAPÓ DEL VEHÍCULO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN	Peugeot	206 CC/206 RC	4L 2.0LTS 16 VALVE EW10J4	2006	2008
VEN	Peugeot	206 XR	4L 1.4LTS 16 VALVE KFX (TU3JPE)	2001	2005
VEN	Peugeot	206 XR	4L 1.6LTS 16 VALVE NFU (TU5JPE)	2006	2009
ECU/CR	Peugeot	206 2.0	RFN (EW10J4)	2002	2004
ECU	Peugeot	206 1.4	KFW (TU3JP)	2004	2006
ECU	Peugeot	206 1.4, 1.6 – 16V	KFU (ET3J4)	2006	2009

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VEN: Venezuela / ECU: Ecuador / CR: Costa Rica.